

Tuto pour régler la poignée e-grip du Tippmann X7



FA = Full-auto (c'est le mode de tir spécial).

F = Fire (correspond au mode semi-auto)

S = Safe (correspond au mode sécurité : impossibilité de presser la détente).



LED

Mise sous tension et extinction de la poignée :

- Pour allumer la poignée, appuyez sur le bouton sur la tranche de la poignée au dessus de la LED pendant 2 secondes environ. La LED doit passer de la couleur orange à vert clignotant.
- Pour l'éteindre pressez ce même bouton pendant environ 2 secondes. La couleur de la LED doit passer du vert clignotant au rouge.

Les différents mode de tir :

- 1- Burst shot (rafale de 3 billes)**
- 2- Full-auto (c'est le mode réglé par défaut)**
- 3- Auto-Response : Une bille est tirée au moment où la gachette est appuyée et une seconde bille au moment où la gachette est relachée, à moins que vous teniez la gachette enfoncée pendant plus d'un quart de seconde... le coup qui était supposé être tiré en relachant ne le sera pas.)**
- 4- Turbo-Mode (Une bille est tirée à chaque fois que vous appuyez sur la gachette MAIS si vous tirez en augmentant la cadence à plus de 4 billes par seconde vous passez automatiquement en mode 3 et dans ce cas une bille sera tirée au moment où la gachette est appuyée et une seconde bille au moment où la gachette est relachée (effet turbo !))**
- 5- Semi-auto**

Changer le mode de tir en cours de jeu :

- **Mettre sous tension la poignée (voyant vert clignotant).**
- **Appuyez un peu plus d'une seconde sur le bouton on/off de la poignée : le voyant clignote orange.**
- **Pressez la détente.**
- **Le mode tir a avancé d'un cran. Par exemple si vous étiez en "full-auto" (n°2) vous passez en "auto-response" (n°3).**

Vous devez savoir que ces modes de tir sont à régler pour le "mode de tir spécial" soit le dernier cran du sélecteur. Le mode "Full-auto" est réglé par défaut sur ce cran là, si vous modifiez le mode de tir de la façon suivante, lorsque vous éteindrez votre poignée, lors du rallumage la poignée repassera au mode de tir par défaut. Pour changer le mode de tir par défaut et donc le garder même après extinction de la poignée il vous faudra passer par le réglage de la carte (Programmation "Quickstart").

Comment faire pour changer la cadence de tir (La cadence de tir d'origine est réglée à 15 billes par seconde) :

- Mettre la poignée sur **Off** si elle n'y est pas déjà.
 - Presser la détente et la maintenir appuyée.
 - Appuyez sur **On** (2 sec.) tout en maintenant la détente appuyée.
 - Laissez appuyé sur la détente jusqu'à ce que le voyant passe en **rouge** fixe (si le voyant passe au **vert** c'est que vous n'avez pas appuyé assez longtemps).
- A présent vous êtes dans le mode réglages. Il se compose de 4 sous menus :
 - **Rouge** fixe = Réglage du DWELL
 - **Vert** fixe = Réglage du DEBOUNCE
 - **Vert** clignotant = Réglage du ROF (Rate of fire) soit la cadence de tir en billes / sec
 - **Orange** / **vert** clignotant = Réglage du tir Spécial (3eme crant du sélecteur de tir).

Remarque : Ce Tutorial ne traite ni le DWELL ni le DEBOUNCE car la configuration d'origine de ces deux paramètres est amplement suffisante.

- Pour naviguer entre ces 4 menus, il suffit d'appuyer sur la gâchette pour changer de menu. Par exemple lorsque vous êtes sur Rouge fixe (Réglage du DWEL) et que vous voulez modifier le ROF (cadence de tir), vous devez appuyer 2 fois sur la gâchette jusqu'à voir la LED clignoter en **vert**.
- Une fois que vous êtes sur le menu que vous souhaitez modifier (en l'occurrence ici c'est le ROF) presser la détente pendant 2 secondes. Au bout de ces 2 secondes, la LED va clignoter un certain nombre de fois en **rouge** par défaut elle doit clignoter 15 fois ; cela correspond au nombre de tir / seconde. Le cycle de comptage s'effectuera 2 fois au bout duquel vous repasserez au menu principal en face du dernier mode utilisé (ici le ROFF). Par exemple si je veux régler ma poignée à 20 billes / sec, je choisis le mode **vert** clignotant, je valide en pressant la gâchette pendant 2 secondes et j'appuie sur la gâchette 20 fois ; chaque fois sera représentée par un clignotement orange. Une fois fait ne touchez à

rien et attendez 2 secondes environ pour repasser au menu principal. Vous pouvez vérifier en comptant le nombre de clignotement **rouge** du menu ROF. Pour accepter les réglages vous devez être au menu principal, maintenir le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED passe au **rouge** alors vous pourrez relâcher. Il n'y a plus qu'à tester en vrai : Mettez le sélecteur de tir en position "full-auto", tirez et admirez la cadence de fou !

Réglage du mode de tir spécial (Programmation du « Quickstart ») :

Pour régler celui-ci vous devez accéder au menu de réglage voir ci-dessus pour voir la procédure.

Une fois dans le menu de réglage, soit **rouge** fixe, pressez 3 fois la détente pour voir la LED clignoter **orange/vert**. Une fois là pressez la détente pendant 2 secondes pour arriver dans la zone de réglage où il faut presser la détente le nombre de fois correspondant au mode de tir souhaité. Par exemple si vous êtes en "full-auto" par défaut, appuyez une fois pour passer en mode 1 "burst", appuyez 3 fois pour le mode "auto-response" ...

Si vous souhaitez réinitialiser la carte en cas d'erreur :

Pour remettre la carte en réglage d'usine, il suffit de maintenir le bouton On/Off appuyé pendant 10 secondes : la carte va s'allumer normalement, maintenez toujours le bouton, la DEL va clignoter **rouge/orange/vert** et enfin la carte va s'éteindre en remettant tous les réglages d'usine.